

DE BASEKITCHEN

Informatie



Gas in de BaseKitchen:



De gas-aansluiting vindt u links onder de BaseKitchen, Op de snelkoppeling kunt u uw gas slang aansluiten zodat u uw gasfles veilig buiten de keuken kunt bewaren (Dit zou mogelijk gevaarlijk zijn door elementen zoals; water, electra, gas)



De gas slang kunt u op de (kleinere) campinggasfles aansluiten met het Koperen kraantje, door het koperen kraantje te demonteren kunt u de slang aansluiten op een grotere gastank (die standaard is voorzien van kraan)



Stroom in de BaseKitchen (Koelkast)

Let op, u dient het deksel van de keuken altijd te openen alvorens u de koelkast op gas of het elektrisch netsnet aansluit en gebruikt!
Op 12V kan de klep echter wel gesloten worden



De wieltjes en RVS pootjes

De pootjes kunt u laten zakken en uitlijnen met de lange zijde van de BaseKitchen. Wanneer u de pootjes stevig vastdraait kunt u vervolgens de keuken als een kruitwagen verrijden, als u alle pootjes in lage positie vergrendeld staat de keuken op zichzelf

De BaseKitchen veilig vervoeren

Vergrendel en controleer de keuken goed, alvorens u de weg op gaat!
Het is zéér verstandig om de hendels op de dissel van 2 hangsloten te voorzien, dit voorkomt diefstal.
Plaats minstens altijd de 2 splitpennen!

